

## דרכי פעולה בעת תקלת או מצב חירום במהלך נסיעה

במסמך זה פירטנו את דרכי הפעולה המומלצות במספר מצבים חירום בהם עלול הנוהג ברכבת להיתקל במהלך נהיגה.

**בכל מקרה של תקלת כלשהי ברכבת תוך כדי נהיגה, יש לנ��וט בפעולות הבאות:**

### דרכי פעולה בעת תקלת או מצב חירום במהלך נסעה

1. יש לסתות בצורה הדורגת ובאיטיות לשול בימין הדרך ככל שניתן ולודא כי מרחוק העצירה סמוך למעקה בטיחות.
2. יצאת מהרכבת במהירות ובזהירות וכן לאפשר לנוסעים לרדת בבטחה.
3. להפעיל את מוחבabi החירום, (HAZARD).)
4. ללובוש אפוד זהור.
5. להציב משולש אזהרה כך שיראה מרחוק של 100 מטרים.
6. במידה והתקלה מתחרשת בשול הדרך שבכਬיש בענירוני - יש לדוחה למקום המשטורה **100** על מקום העצירה של הרכבת
7. במידה והתקלה מתחרשת בשול הדרך שבכਬיש 6 - יש לחיג למוקד **6116\*** ולדוחה על מקום העצירה.
8. לעמוד בצד הימני של הדרך (מעבר לגדר ההפרדה, אם יש).
9. לדוחה למוקד נתיבי ישראל (נת"י) – 2120\* ו/או מנהרות הכרמל – 5424\*

**חויה על הנוהגים ברכבת להפעיל שיקול דעת ולנקוט בכל צעדי הזהירות הנדרשים על מנת להבטיח את שלוםם, בטיחות הנוסעים והמשתמשים בדרכם?**

### מה עושים במקרה של תקלת איבוד בלם?

1. לוחצים במהירות מספר פעמיים על דושת הבלם ומרפים (מעין ניפוח).
2. אם זה לא עוזר :
  - מנסים להאט את כלי הרכבת בעזורת תיבת ההיילוקים – להוריד היילוקים בהדרגה (ברכב אוטומטי מורידים היילוקים על ידי הסטת ידית היילוקים ל-2 ואח"כ ל-1, או במערכת המסומנת בסימני + (פלוס) ו – (מינוס) על ידי הסטת הידית לעבר המינוס)
  - משתמשים בבלם החניה – להרים/לדרוך אותו באטיות (זהירות) – בלימת חזקה עלולה לשחרר את הרכבת).
3. אם עדין לא מצליחים להאט את כלי הרכבת – יש למצוא נתיב מילוט שיש בו עלייה, או, באין ברירה, לנסוט להאט את כלי הרכבת באמצעות חיכוך הדורגי בגדר הפרדה. בכל מקרה, יש לעצור את כלי הרכבת בשול הדרך במקומות בטוח ולבצע את הפעולות כמפורט – ב"דרכי פעולה בעת תקלת או מצב חירום במהלך נסעה"
4. שימוש לב – דימום המנווע כמוץא אחרון עשוי להיות יעיל אבל יש בו סיכון :
  - א. הגה "קשה" – מערכת "הגה כוח" תפסיק לפועל וכתוכואה מכח החיגוי יהיה קשה לשיליטה במילוד ב מהירות גבוהה.
  - ב. קיימת סכנה שmagבר הבלם לא יפעל ודושת הבלם תהיה מאד לחיצה.

### 2.3 מה עושים כשצמיג מתפרק תוך כדי נהיגה?

התופעות צמיג תוך כדי נסעה עלולה לגרום לאובדן השליטה ברכבת וכתוכאה מכח אף לתאונה. על מנת לצמצם מראת את הסיכון יש לבדוק את תקינות כל הצמיגים ברכבת ולאחר מכן בחם לפיה הוראות יצנן הרכבת, המופיעות בספר הרכבת ובטבלה המוצמדת לרכב (לרוב על מסגרת דלת הנהג – נראה לעין לאחר פתיחת הדלת).

כאשר צמיג מתפרק תוך כדי נסעה יש להאט את כלי הרכבת ולהביא אותו לעצירה במקום בטוח, גם במחיר של הריסת הצמיג ונסעה על החישוק (גיאנט).

1. לאחزو היבט בהגה ולשלוט בו תוך כדי התנגדות למשיכה לכיוון הצמיג שהתפרק.
  2. להאט ככל האפשר בעזורת הבלמים ותיבת heiilokim (ברכב אוטומטי מורידים היילוקים מ-D-ל-2 ואחר כן ל-1).
  3. לעצור את כלי הרכבת בשול הדרך במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכਬיש,
  4. אזי יש לבצע את פעולות החירום כמפורט – ב"דרכי פעולה בעת תקלת או מצב חירום במהלך נסעה" ולהזעיק שירות דרך או שירות פרטני של הביטוח.
- אם אין שירות בנמצא, יש להחליף גלגל בזהירות ובמהירות על מנת לצמצם את החשיפה להיפגעות בשול הדרך.
5. להגיע עם הרכבת בהקדם האפשרי למושך או לפנצ'רייה ולבזוק בהזדמנות זו את תקינות כל צמיגי הרכבת.

6. צמיג חלופי : מטעמי חיסכון (במקום ובמשקל), בחלק מכלי הרכב מצוי צמיג חלופי קטן במידותיו. אין לנסוע עם צמיג כזה למרחק גדול, אלא רק עד הפנצ'ריה הקרובה. בדרך בין-עירונית יש להנוגע עד הפנצ'ריה במהירות שאינה עולה על 80 קמ"ש.

#### **4. מה עושים בתקלת האצה לא נשלטת של הרכב**

האצה לא נשלטת של כלי הרכב מתרחשת עקב בעיה מכנית, כמו, לדוגמה : נעילת דושת הדלק, או עקב בעיה אלקטטרונית (בעיה במחשב ניהול המנוע, במערכת בקרת השיווט וכו'). זהו מצב חירום, שבו הנהג עלול לאבד שליטה על כלי הרכב. מה עושים?

1. שומרים על קור רוח
2. מעבירים את ידית ההילוכים לסרק (ניוטרל).
3. מאטמים ככל האפשר בעזרת הבלמים.
4. אם לא מצליחים לבლום משתמשים בבלם החניה.
5. מוצאים נתיב מילוט בדרך עולה.
6. כשהרכב מגיע למצב עצירה מודומים מנוע.
7. מנסים לעצור את כלי הרכב בשול הדרך, במקום בטוח.
8. ולבצע את הפעולות החורום כמפורט – **ב"ילדי פעולה בעת תקלת או מצב חירום במהלך נסיעה"**

#### **5. מה עושים בתקלת דימום המנוע במהלך נסיעה ?**

כל רכב עלול להיכבות באמצעות הנסעה בשל מחסור בדלק או תקלת חשמלית/מכנית.  
שומרים על קור רוח.

מנסים להשتبב ככל האפשר בימין הדרך, עם עדיפות לשול הדרך.

אם דימום המנוע מתרחש באמצע הנתיב ואין אפשרות לעצור בימין הדרך או בשול הדרך, פועלים על פי הכללים הנ"ל ומתקשרים למשטרה בדחיפות על מנת לדוח על נתיב נסעה חסום.

ולבצע את הפעולות החורום כמפורט – **ב"דרבי פעולה בעת תקלת או מצב חירום במהלך נסעה"**

**ספר הרכב** – אחריות הנהג ברכב להיצמד לאמור בהוראות היצرن ולהזהרות / הנחיות הבטיחות הספציפיות המופיעות בספרות הטכנית של הרכב .

#### **דרכי התקשרות עם צוות משק הרכב:**

אייציק קלרטג – קצין בטיחות בתעבורה – 0522414912

חימי ענבה – רכזו שירות ותחזוקת רכב – 0524535341

אבייה ורדז – אחראית מנהלה – 04-8292830

משרד משק הרכב – auto@trdf.technion.ac.il

## **תמצית حقיקה בנושא הבטיחות בתעבורה**

### **1. התנהגות בדרכים - חובת הזהירות**

- (א) כל עובר דרך חייב להתנהג בזיהירות.
- (ב) כל עובר דרך חייב להתנהג באופן שלא :

- (1) יקפח זכותו של אדם להשתמש שימושו מלא אותה דרך ;  
 (2) יגרום נזק לאדם או לרכווש ולא ניתן מקום לגרום נזק כאמור ;  
 (3) יפריע את התנועה ולא יעכבה ;  
 (4) יסכן חי אדם .
- (ג) לא ינהג אדם רכב בנסיבות רחובות או באזורי תנועה, או לא תשומת לב מספקת בהתחשב בכל הנסיבות ובין השאר בסוג הרכוב, במטוסנו, בשיטות בלמיים ומצובים, באפשרות של עצירה נוחה ובטוחה והבחנה בתמורות, באזונות שוטרים, בתנועות עבריים דרך ובכל עצם הנמצא על פניו הדרך או סמוך לה ובמצב הדרכ .
25. לא ינהג אדם רכב אלא אם הוא בקי בהפעלתו ובשימוש בו .
26. אדם שמתתקיים בו אחד מלאה לא ינהג רכב :
- (1) הוא שרווי במצב העולול לסיכון עברי דרך ;
  - (2) הוא נתון תחת השפעת סמים משבקרים או משקאות משכרים ;
  - (3) הוא אינו מסוגל לנוהג ברכב בטחון סביר מחמת מצב נפשו או מחמת חולשה או ליקוי גופני ;
  - (4) הוא במצב השולל ממנו את השליטה ברכב או את ראיית הדרכ והתנועה בה .
27. (א) לא ינהג אדם רכב כשהרוכב נמצא במצב העולול לסיכון עברי דרך .
- (ב) לא ינהג אדם רכב אלא אם מבנהו של הרכוב, ציודו, אבזריו, סימונו ונשייתו מטענו הם בהתאם להוראות הפקודה או תקנות אלה, לרבות תנאים בהיתר וברישון .
- (ג) לא ינהג אדם רכב כאשר הרכב במצב השולל מה נהג שליטה בו .
28. החובה להחזיק בהגה
- (א) נהג רכב חייב להחזיק בידיו את ההגה כל עוד הרכב בתנועה ; אולם רשאי הוא להשיר יד אחת מן ההגה אם עליו לעשות בה דבר להבטחת פעולה התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה .
- (ב) בעת שהרוכב בתנועה, הנהג ברכב –
- (א) לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית ;
  - (ב) לא ישלח או יקרא מסרונו (S.M.S.) ;
- (2) "דיבורית" – התקן המאפשר שימוש טלפון ללא אחיזה בו ובלבד שאם ההתקן מצוי טלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו ;

## 2. התנהגות בתאונות רכבים

144. (א) נהג רכב המעורב בתאונה שבתוכה ממנה נהרג אדם או נפצע, יפעל לפי הוראות אלה :
- (1) יעזור מיד את הרכב במקום התאונה או קרוב אליו ככל האפשר, ולא יזיזנו ממקומו אלא אם יש הכרח להשתמש ברכוב לצורך ביצוע האמור בפסקה (2) או אם שוטר הרשה את הדבר ;
  - (2) בהתאם לנסיבות המקורה ומקום התאונה, יגיש לכל אדם שנפגע באותה תאונה עזרה מתאימה ובמיוחד :
    - (א) יdag למניעת כל נזק נוסף לנפגע ;
    - (ב) יגיש לנפגע עזרה ראשונה שביכולתו להגיש על פי הכלרטו ;
    - (ג) יזעיק למוקם התאונה את שירותי החילוץ המקצועים הנוחים על פי נסיבות המקורה ובין השאר, אמבולנס, משטרת ומכבי אש ;
    - (ד) ימתין ליד הנפגע עד להגעת שירותי החילוץ המקצועיים ;

(ה) במקרים שאין אפשרות לפנות את הנפגע בעברתו ברכב מותאים אחר לתחנת עזרה ראשונה, בבית חולים או לרופא .

(3) ימסור לשוטר, או לאדם שנפגע או נהוג רכב אחר המעורב בתאונה, או לכל נוסע או אדם שהיה בחברתו של הנפגע, את שמו ומענו, את מספר רישון הנהיגה ומספר הרישום של הרכוב שהוא בו ושם בעליו ומענו, ויציג לפני דרישתם את רישון הנהיגה, רישיון הרכב או תעוזת הביטוח ואת תעוזת הזיהוי שלו אם היא נמצאת ברשותו וירשה להעתיק כל פרט הרושים בהם .

(4) יודיע מיד ככל האפשר ובאמצעי הקשר המתאימים ביותר לתחנת המשטרה הקロובה למקום התאונה על אירועה ויפורט בהודעה את –

    - (א) שמו ומענו ;
    - (ב) מקום האירוע ומקום הימצאו הוא, ואם ידוע לו – גם שם האדם שנפגע ולאיזה מקום הווער לטיפול .

(ב) לא יזיז אדם רכב המעורב בתאונה כאמור בפסקת משנה (א), אלא אם הרשו שוטר לעשות כן, או אם יש הכרח בכך לצורך הגשת עזרה למעורבים בתאונה זו .

(א) נהג רכב המעורב בתאונה או בפגיעה ברכב אחר, או ברכוש אחר, שנמצא על הדרכ או סמוך לה, ונגרם נזק לרכב الآخر או לרכווש בלבד, ימסור בו במקומות לנוהג הרכב الآخر או לבעל הרכוש או לממונה עליו או לשוטר שהזדמן למקום את שמו ומענו, את מספר רישון הנהיגה שלו ואת מספר הרישום של הרכב שהוא נהוג בו ושם בעליו ומענו, וכן את מספר תעוזת הביטוח ושם החברה המבטחת, ויציג לפני דרישתם את התעוזות האמורויות ואת רישון הרכב וירשה להעתיק כל פרט הרושים בהם .

- (ב) אם כל הרכיב המעורבים בתאונת פגיעה והעומדים במקום אירוע גורמים או עלולים לגרום הפרעה לתאונת פגיעה, יפנו ונוהגים את הרכיב בתאונה חפשית ומיד לאחר מכן אמרו בתקנת משנה (א).
- (ג) **היה הרכיב אחר שניזוק עומד ללא השגחה, או שבעל הרכוש או הממונה עליו לא היה במקומות**
- (1) ישאיר נוהג הרכיב המעורב בתאונת פגיעה הדועה בכתב על גבי הרכיב שניזוק, במקומות בולט לעין, ובמידת האפשר יעשה כן גם לגבי רכוש שניזוק, ובזה יפרט את הפרטים הנזכרים בתקנת משנה (א);
  - (2) יודיע הנוהג ברכב תוך 24 שעות ממועד קרות התאונת תחנת המשטרה הקרובה למקום התאונת פגיעה או על אירוע ויפרט שם ומענו, זולת אם מסר את הפרטים לשוטר שנזדמן במקום ושמו או מספרו של השוטר ידועים לו.
- 146. נוהג רכב העובר במקומות תאונות דרכיים שבו נמצא נפגע, ייעזר ולא ימשיך בנסיעתו עד שעשה כל שביכולתו כדי להגיש כל עזרה הדרושה לנפגע או כדי לבווא לעזרתו בהתאם לתקנה 144(א)(2).**

### **3. תקנות תעבורת אחורות**

- 10. ב - איסור לנוהג בלי רישיון נהיגה :**
- בעל רכב ומישתיטה על הרכיב בידו לא ירשא לנוהג ברכב למי שאינו רשאי לפי סעיף קטן (א) לנוהג בו, ובלבך שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליטה על הרכיב בידו, אחראי بعد נהיגתו על ידי אדם שאינו רשאי לנוהג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנוהג ברכב.

- 27. ב. אחריות בעל הרכב**
- (א) נעשתה עבירה תעבורת ברכב, רואים את בעל הרכב כאילו הוא נהג ברכב אותה שעה או כאילו העמידו או החנחו אותו במקומות שהעמידתו או חנייתו אסורה על פי חיקוק, לפי העניין, זולת אם הוכיח מי נהג ברכב, העמידו או החנחו כאמור או אם הוכיח למי מסר את החזקה ברכב (להלן – המחזק), או הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.

- 36. ב. הנוהג ברכב ללא רשות בעל**
- (א) הנוהג ברכב ללא רשות של בעל או של המחזק כדי ברכב, ובלי שהנוהג הוא בעל רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב, ייפסל בפועל מהחזק או מקבל רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחות משלוש שנים, בנוסף על כל עונש אחר שיפסק בבית המשפט,
- (ב) בעל רכב או מי שהידיו השליטה על רכב, אשר הרשה לאדם אחר לנוהג בו ביוודעו שהאדם אינו בעל רישיון נהיגה לאותו סוג רכב, דין – מסר שלוש שנים בפועל עם או בלי Kens, ואם אותו אדם היה קטן שאינו יכול לקבל רישיון נהיגה – מסר חמישה שנים עם או בלי Kens.

- 162. אחריות המחזק ברכב**
- (א) בעל הרכב, או מי שהרכיב נמצא בשימושו, לא יורה ולא יניח לנוהג באותו רכב לנוהג בו, להעמידו או להחנותו שלא בהתאם לתקנות, לרבות חוקי עיר, שהותקנו לפי הפקודה.
- (ב) כל מקום שהוראות חלק זה מטלות אחריות על נהוג ברכב תחול האחריות גם על בעל הרכב; זולת אם הוכיח בעל הרכב שהעבירה נעשתה בעלי ידיעתו והסכמתו או שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי למנוע את ביצועה.

- 160. תידלק הרכב**
- לא ימלא אדם את מיכל הדלק של רכב מנוע ולא יסיר את מכסה פתח המיכל, והנוהג ברכב מנוע לא יניח לאחר למלא את המיכל או להסיר את מכסה פתח המיכל –
- (1) ככל עוד המנוע פועל;
  - (2) ככל עוד הרכב נמצא בקרבת אש, עשן או אדם מעשן;

### **4. חוק העונשין**

#### **סע 22 - אחריות קפיצה והיקפה**

- (א) אדם נושא באחריות קפידה בשל עבירה, אם נקבע בחיקוק שהעבירה אינה טעונה הוכחת מחשבה פלילית או רשלנות;

- 343. הסעה בכל תחבורה מסוון**
- מי שבודען או מtopic התרששות מסוין אדם או גורם להסתעתו בכל תחבורה כשיssh לבטיחותו של הנושא מלחמת המצב או המטען של כל התחבורה, דין – מסר שלוש שנים,

- 344. סיכון דרכים**
- העשה מעשה או איינו נוקט זהירות סבירה בנסיבות שבଘזקתו או בפיקוחו וגורם בכך סכנה, מכשול או נזק לאדם בדרך ציבורית..... דין – מסר שלוש שנים.